



## Unità di traslazione



### Codici di ordinazione

6600.Ø.corsa. \_ .

- 8
- 12
- 16
- 20
- 25

- \_ \_ = Senza accessori
- A = Doppia regolazione fine corsa
- AU = Regolazione fine corsa anteriore
- AR = Regolazione fine corsa posteriore
- D = Doppio deceleratore
- DU = Deceleratore anteriore
- DR = Deceleratore posteriore

### Corse standard

Alesaggi Ø 8 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25

10-20-30-40-50-75

## Accessori serie 6600

Supporto per deceleratore o vite di regolazione corsa anteriore	Blocchetto di riscontro	Supporto per deceleratore o registro di regolazione corsa posteriore	Vite di regolazione
6600.Ø.SU	6600.Ø.SI	6600.Ø.SR	6600.Ø.VR